

## UPUTSTVO ZA MONTAŽU KERAMIČKOG VODOKOTLIĆA

Montaža keramičkog vodokotlića izvodi se na sledeći način:

1. Odrediti mesto postavljanja vodokotlića tako što visinu montaže treba prilagoditi ugrađenom EK ventilu za priključak za vodovodnu mrežu, tako da se izbegne upotreba predugačkog creva za vezu do vodokotlića.

**Napomena:** Preporučujemo sledeće visine ugradnje vodokotlića:

- za visoku montažu 1700mm/2050 mm od poda
  - za srednju montažu 800mm/1150mm od poda
  - za nisku montažu 210mm/560mm od poda, nisku montažu treba primeniti samo u slučaju da se iz nekog razloga ne može primeniti visoka ili srednja montaža!
2. Po vertikalnom pravcu potrebno je koliko god je moguće uskladiti sredinu vodokotlića sa uzdužnom osom simetrije WC šolje. Za prečišćavanje ispirne cevi za zid poželjno je koristiti bar jednu obujmicu, koja pridržava cev pri naglim promenama unutrašnjeg pritiska.
  3. Zatim obeležiti na zidu mesta budućih otvora u koje treba postaviti tiplove Ø12 ili Ø10. U postavljane tiplove zaviti vijke M8 ili M6. Postaviti plastične podmetače između vijka i vodokotlića, zatim metalne podloške i navrtkama fiksirati.
  4. Pristupiti montaži armature i ispirne cevi.  
**Napomena:** Armaturu u vodokotlić montirati pre pričvršćenja vodokotlića za zid.
  5. Na kraju dovodnim crevom povezujemo armaturu za ispiranje se EK ventilom

**Napomena:** Ovaj način montaže primenjiv je kod kod WC šolja Kiwa, Seltik, Gama, Dečija, Ines, i Labud. Vodokotlić Mono ima univerzalnu primenu za sve modele.

### KOMPLET ZA MONTAŽU SADRŽI:

- Vijak M8\*90 (2 kom)
- Navrtka M8 (2 kom)
- Tipl Ø12 (2 kom)
- Plastični podmetač (2 kom)
- Metalni podmetač (2 kom)
- Veza kotlić-WC šolja
- Guma u čepu WC šolje
- Obujmice

