

UPUTSTVO ZA MONTAŽU WC ŠOLJE BALTIK

Montaža WC šolje baltik izvodi se na sledeći način:

1. Na predviđeno mesto (gde je odvodna instalacija), obeležiti položaj budućih vijaka za montažu WC šolje.
2. Izbušiti otvore, postaviti tiplove Ø10 i zaviti vijke M6.
3. Na mesto gde se montira WC šolja postaviti gumeni podmetač
4. Postaviti manžetnu koja povezuje WC šolju sa odvodnom armaturom.
5. Postaviti WC šolju, staviti plastične umetke i zaviti navrtke M6.
6. Postaviti vodovodnu armaturu koja povezuje WC šolju sa vodokotlićem.
7. Na kraju postaviti dasku sa sedenje.

Komplet za montažu sadrži:

- Vijak M6*85mm (2 kom)
- Navrtka M6 (2 kom)
- Tipl Ø10 (2 kom)
- Plastični umetak (2 kom)
- Gumeni podmetač
- WC manžetna DN 100

